

建具設定

建具の拾い方の設定をします。

建具の設定は2パターンあります。

1、建具マトリクスで拾う

建具エクセルの設定が必要です。

WIH で入力している建具の開口幅・開口高を元に金額が決まります。

2、建具品名で拾う

建具品名の引き当て設定が必要です。

WIH で入力している建具の品名と連動して金額が決まります。

POINT

外部建具は建具マトリクスで、内部建具は建具品名で拾う方法をおすすめしています。内部建具の場合は同一サイズであっても、デザインが異なり金額が変わるパターンがあるからです。

■外部建具の設定

事前に準備した「建具マトリクス設定用.xls」を利用します。

【保守画面】を開き、
＜建具マトリクス＞タブを開きます。

上部メニューの ① 「取り込み」をクリックします。

エクセルファイル名 ② 「...」より、
事前に準備したエクセルに指定して
③ 「工事」「業種」「単位」「掛け率」を設定し、
④ 「OK」をクリックします。

